## مرکز آموزش تلفنچی

1.ابتدا از تنظیمات مودم خود اطمینان حاصل فرمایید.

2. از اتصال آداپتور و کابلLanتلفن خود اطمینان حاصل فرمایید. کابل Lan را به سوکتی که در پشت تلفن تحت عنوان internetهست متصل فرمایید.

3. در صورتی که اطلاعات تخصصی راجع به تلفن و تنظیمات فعلی آن ندارید، آن راReset Factoryنمایید.





نکته:برای تنظیمات کارخانه میبایستی از قسمت دکمه های تنظیمات، دکمه منو(دکمه وسط) را انتخاب کرده سپس از منوی باز شده روی صفحه نمایش، گزینهSystemو سپسFactory Resetرا انتخاب کنید. پس از انتخاب از شما سوالی مبنی بر حصول اطمینان جهت انجام عملیات روی صفحه نمایش ظاهر میگردد. جهت اطمینان خاطر از این عملیات باید دکمه وسط از سه دکمه زیر صفحه نمایش را دوباربفشارید. لطفا منتظر بمانید تا عملیات تکمیل گردد

4. حدود یک الی دو دقیقه بعد از روشن شدن تلفن منتظر بمانید.

5. برای ورود به تنظیمات تلفن نیاز به ip تلفن داریم که روی صفحه درج می شود یا می توانید از تنظیمات تلفن ipv4 را پیدا کنید این ای پی اکثر اوقات با فرمت 192.168.1.XXX می باشد و سه رقم انتهایی در مودم های مختلف متفاوت است

نکته: در صورت که ای پی پیدا نشد معمولا می توانید از منوی اصلی گزینه Status و سپس Network Status را انتخاب کنید. اطلاعات کاملتری در اختیار شما قرار خواهد داد. 6. سپس در مروگر خود آيپي را تايپ كرده و با وارد كردن نام كاربري admin و پسورد admin را وارد نماييد وارد صفحه ي تنظيمات مي شويد

To ann in the little			
Explait (English) *	Account	Account 1	*
🔿 Admin 🔿	Register status	Disabled	
💿 tuna 🗸	Lite Active	0.00	
🛋 Accesse 🔹 🔹	Land		
- Recence		•	
Crube	Display Name	0	
Advantation	Register Name	0	
Norther Arogenetii	Username	0	
Alama Assignment)	Password	0	
• Network -	SIP Server 1 @		
Ma Statisters -	Server Host	0	Port 5060
O barra	transport	@ uce	
L' Descer	Statistic Frances		
• terms -	on the option	10 JOIN	
	Nerver Relay Courts	0 3	
	SIP Server 2 @		
	Deren/ Host	0	Port 5060
	Transport	0 00P	
			Gastern

7. وارد بخش Accounts شوید و روی گزینه ی register کلیک کنید (ممکن است در برخی مدل ها گزینه register وجود نداشته باشد و مستيقيم وارد بخش اكانت شويد)

8. بعد از ورود به بخش اکانت در تمام بخش های ای display name – register name – display name

نام کاربری اکانت خود را که در پنل تلفنچی بخش اپراتور ها (کاربران) در قسمت اطلاعات ورود هست را وارد نمایید. در قسمت پسورد password هم می بایست پسورد که در بخش اپراتور ها وجود دارد را وارد نمایید

			Yealink W70B	Register 🔘		
		اپراتورها	English (English) 🔹	Account	Account 1 (786215 . Registered)	-
	نده: •)	افزودن/مديريت اپراتورها (تعداد باقيما	🙆 Admin 🕚	Register status	Registered	
			Account	Line Active		
شماره تلفن عمليات		ركورد داخلى	Register	Label	0 706215	
	اطلاعات ورود:		Basie	Display Name	786215	
	آدرس سرور SIP:	a cuesto	Codec	Register Name	786215	
ایچی طایعت. جبت صده	ph.telefonchy.com		Norther Ingeniet	Username	786215	
[← اطلاعات ورود	نام کاربری:		Alarm Assignment	Password	0	2
آیپی کلاینت: ثبت نشده	101010	وضعيت	U ton	SIP Server 1 🔞		
اطلاعات ورود	رمزعبور:	401	Ef Statistics ~	Server Host	phone2 telefonchy com Port 5050	
آیپی کلاینت: ثبت نشده	pass	وضعيت	O Settings ~	Transport	UDP b	•
77	بستن درخواست رمز جدید		L Destroy ~	Server Expires	3600	
	الدرو المراقبة كالرئيس تشريم		Security ~	Server Retry Counts	a	
	024 OF	ومعيد ، پر دور		SIP Server 2 🔘		
[< اطلاعات ورود	، و صادرات	🕼 ۱۰۴ بازرگانی		Server Host	@ Port 6060	
آیپی کلاینت: ثبت نشده	این نشده افزار کلاینت: ثبت نشده	وضعیت اپراتور: آف		Transport	UDP	
					Contin	Cancel

در قسمت server host باید آدرس سرور خود را نیز وارد نمایید (تمام این اطلاعات در بخش اپراتور ها یا کاربران موجود است)

9. بعد از وارد کردن اطلاعات و فعال کردن line active دکمه ی confirm را کلیک کنید بعد از گذشت چند ثانیه register status به حالت registered تغییر وضعیت میدهد که نشان دهندی فعال شدن اکانت می باشد

نکته : در بخش status می توانید وضعیت اکانت را مشاهده کنید registerd به معنی اتصال صحیح می باشد نکته : در صورت عدم ریجستر یکی پارامتر ها اشتباه وارد شده یا dns شما مشکل دارد که بهتر از آدرس سرور را ping بگیرید و ای پی را به صورت مستقیم وارد نمایید یا از پشتیبانی تلفنچی ای پی را دریافت نمایید

10. در ادامه وارد بخش sipشود وگزینه local sip port را برابر 5005 قراردهید (اگر بیش از 1 تلفن دارید به ترتیب 5006 و 5007 … ادامه دهید) در نظر داشته باشید که این گزینه ممکن است در بخش setting ->sip قرار داشته باشد

	Vaclink		SIP 🔘			
	English (English)	°	SIP Session Timer T1 (0.5-10s)	0	0.5	
3	Admin	۲	SIP Session Timer T2 (2~40s)	0	4	
٢		×.	SIP Session Timer T4 (2.5-60s)	0	5	
4		5	2000 0000000		E	
-0		а.	Local SIP Port	0	5005	
- tair		м.,	TLS SIP Port	0	0	
ષ		Χ.				
•	Settings	<u>^</u>				
- 3						
3						
3						
- 3						
- 6						
						ь
						and the second se
•	About	-				Cantal

12. <mark>مهم این بخش برای برخی مدل ها می باشد</mark>: اگر در تماس های ورودی مشکل داشتید وارد بخش network و سربرگ nat شوید و گزینه ی manual nat را فعال کنید و در قسمت ادرس ادرس بالای صفحه را پیست کنید بعد از

Manifest		NAT		
Yealink   W English (English)	770B	Manual NAT		
Admin	ø	Active	0	
	. * .	IP Address	9 192.168.1.126	
	. <b>.</b>	ICE		
Nework Basic	^	Active	@ ()))	
NAI		STUN		
		Active	0 (10	
		STUN Server	0	
	*	STUN Port (1024-65535)	3478	
		TURN		
	181	Active	0 (3)	
		TURN Server	0	
		TURN Port (1024-65535)	O 3478	
		Username	0	
		Password	Θ	• ~
About	-			Conten

Confirm صفحه وارد بخش اکانت شوید و گزینه nat را برابر manual قرارد دهید

## نکات پایانی

- 1. اگر مشکلاتی در تماس های ورودی و خروجی داشتید ای پی سرور را از پشتیبانی تلفنچی دریافت کنید و در بخش server host وارد نمایید
  - 2. تیک گزینه یTR 069 را غیر فعال نمایید و save and apply کنید
- 3. اگر مشکلی در اتصال داشتید فایروال مودم را غیر فعال کنید همچینی در برخی مودم ها گزینه ی sip alg وجود دارد که باید غیر فعال شود
  - 4. در مودم های مبین نت تماس های ورودی را دریافت نخواهید کرد
  - 5. در صورت استفاده از میکروتیک src nat به سرور تلفنچی تنظیم نمایید
    - 6. بهتر از از بخش network ای پی استاتیک ست کنید